

APP Benyi Micro-inversão (BYM Cloud)



Instruções de Operação

ZHEJIANG BENYI NEW ENERGY CO., LTD.

Address : Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou City, Zhejiang Province, China, 325600 TEL : +86-577-5717 7008 Email : benyi@zjbeny.com VERSION : 20230921

For the latest version of specification, please refer to www.beny.com or contact to benyi@zjbeny.com We reserve the right to explain the terms of specification.



BYM Cloud

Índice

1. Instalação e uso do software	01
1.1 Instalação	01
1.1.1 Loja de App	01
1.1.2 Código QR	01
1.2 Uso	01
2. Registro e login	02
2.1 Registro	02
2.2 Login	03
2.2.1 Novos usuários	03
2.2.2 Login de visitante	06
2.2.3 Login de usuário antigo	06
3. Gerenciamento da estação de energia	07
3.1 Adicionar dispositivo	07
3.1.1 Adicionar dispositivo na interface da estação de energia	07
3.1.2 Adicionar dispositivo a partir da página inicial da central elétrica	09
3.1.3 Adicionar dispositivos da lista de dispositivos	11
3.2 Excluir o dispositivo	12
3.3 Adição e exclusão de informações do proprietário	14

4. Operação e manuseio da rede de distribuição de AP	18
4.1 Rede de distribuição de AP	18
4.2 Processamento de falhas na rede de distribuição de AP	21
4.2.1 Método de processamento de falhas ou horas extras da interface da rede	21
de distribuição	
4.2.2 Método de processamento da falha de modificação da interface	22
5. Visualização e edição de dados	23
5.1 Dados de operação da estação de energia	23
5.1.1 Visualizar o gráfico de potência total	23
5.1.2 Verificar a geração total de energia	24
5.2 Dados da operação micro-inversa	25
5.2.1 Verificar os detalhes do dispositivo na página inicial da estação de energia	25
5.2.2 Verificar os detalhes do dispositivo na página do dispositivo da estação de energia	26
5.2.3 Visualizar os detalhes do dispositivo em meu dispositivo	27
5.2.4 Verificar o layout do dispositivo	28
5.2.5 Verificar as informações da placa de micro-inversão	29
5.3 Verificar os dados de geração de energia	30
5.4 Editar informações da estação de energia	31
6. Gerenciamento pessoal	32
6.1 Alterar a senha	32

	02
6.2 Feedback	33
6.3 Contate-nos	34
6.4 Informações Pessoais	35
6.5 Modificar o avatar	36

1. Instalação e uso do software

1.1 Instalação

1.1.1 Loja de App

Usuários do Android:

Na loja de Apps do Google, busque por "BYM Cloud" para fazer o download e instalar. Usuários da Apple: Na loja de Apps da Apple, busque por "BYM Cloud" para fazer o download e instalar.

1.1.2 Código QR

Leia o código QR abaixo para fazer o download e instalar.



1.2 Uso

Depois que o software for instalado, o usuário deve clicar no ícone do software BYM Cloud na área de trabalho para entrar na página de login do APP;

Conforme mostrado na figura :



2. Registro e login

2.1 Registro

1.Na página inicial, clique no botão "Registrar" no canto inferior esquerdo;

2.Digite o e-mail/conta, o código de verificação e a senha;

3.Clique no botão "Registrar" na parte inferior para concluir o registro;

4.Volte para a página inicial e faça login com sua conta recém-registrada.



Observação: O aviso na imagem indica que este e-mail já está registrado.



2.2 Login

2.2.1 Novos usuários

Depois que o novo usuário fizer login com sucesso, entre na página inicial;

Login

1.Entre na página de login do APP;

2.Digite o número da conta, a senha;

3.Escolha concordar com o "Acordo de Privacidade";

4.Clique no botão "Login";



ICriar uma estação de energia

1.Depois de logar, acesse a página inicial do APP;

2.Clique no botão "+" para criar uma estação de energia;

3.Siga as instruções:
 a)Digite o nome da estação de energia;
 b)Selecione o fuso horário;
 c)Selecione o endereço correspondente;
 d)Selecione um país;
 e)Clique em Salvar.

4. Selecione o proprietário a ser adicionado, selecione-o e clique em Salvar;

5.Clique no botão "Avançar" para entrar no processo de adição do dispositivo.

6.Adicionar dispositivo:

a)Adicionar dispositivo MI-W: digite o número MI-W e clique no botão "Enviar"; b)Adicionar dispositivo MI: digite o número da EMU ou digite o número do MI em lotes e clique no botão Enviar.

7. Se você não precisar adicionar mais nenhum dispositivo, clique no botão "Concluir" para terminar de adicionar o dispositivo.

BYM Cloud

Instruções de Operação

Conforme mostrado na figura :

122 🖻 🗑 🛦	Portal	N ® #3785 +	17:03 J S ▲ · Criação da	usina elétrica	 Informações 	∞ 4 ⊗ a 4 do proprietário
tal 7	+Online	•Fora do online	* Nazwa elektrowni		Escolha o proprietári	io que existe
B	* 测试电站 @18.7kW @0.0	lokwn >	* Fuso de horário	~		
262	• 333		Endereço complete País	· · · ·		
	@1.1kW @0.0	xokwh >	Foto:		1	
B	• 250 ©ow @o.o	lokwh >	+			
DDA Lab. J D Alerhiz 20	• etetee ⓒ 0W	IOKWh > taterials Lab ⊠				
C Pe Cherry	• 1222 SOW SO.C	tokwh >	Gu	lardar	Voltar	Próximo



BYM Cloud Instruções de Operação

2.2.2 Login de visitante

1.Na página de login do APP, clique no botão "Login de Visitante";

2. Acesse a página inicial do APP.

Conforme mostrado na figura :



2.2.3 Login de usuário antigo

 Digite o número da conta, a senha , um de cada vez, na página de login do APP, depois escolha concordar com o "Acordo de Privacidade";

2.Clique em "Login";

3.Acesse a página inicial do APP.

В

BYM Cloud Instruções de Operação

Conforme mostrado na figura :



3. Gerenciamento da estação de energia

3.1 Adicionar dispositivo

3.1.1 Adicionar dispositivo na interface da estação de energia

Depois que o usuário tiver logado no APP, ele entrará na página inicial;

- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia;
- 2. Clique no conteúdo da caixa vermelha na parte inferior da página;
- 3. Clique no botão "+" no canto superior direito da página;

BYM Cloud Instruções de Operação

1716章章●・ ¥I \$547155 く 测试电站		U ·		737 8 0 8	4 1
	9 Mis	30 MPPTs	•	< Adicionar equi	pamento
0.00kwh 0.00kwh	eat er	Alarm Cilline	13	Insina o número de série do EMJ	
Cenção de energia da toje Mesu equiparmento Total 14 Celine 0	13	0 0	13		
Estatística de genação de energia 2023-09-15 > Dia Sermana Més	17	22	i?	Envio	
8.000	13	17 17	13		
4.002	2	17 17	13		
		8		U	

Observação:

- 1. Cada gateway pode adicionar no máximo 24 microinversores.
- Se você receber o aviso abaixo, entre em contato com o seu revendedor ou verifique se o dispositivo já foi adicionado.

 Partal
 •

 Partal
 •







- 3.1.2 Adicionar dispositivo a partir da página inicial da central elétrica
- Depois que o usuário tiver logado no APP, ele entrará na página inicial;
- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia;
- 2.Clique em "logotipo no círculo vermelho";
- 3. Clique no botão "+" no canto superior direito;

В

Depois que o usuário tiver logado no APP, ele entrará na página inicial;

- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia;
- 2. Clique no botão da caixa vermelha na parte inferior;
- 3. Clique no botão apontado pela seta vermelha;
- 4. Clique no botão "+" no canto superior direito;

5. Adicionar dispositivo:

a)Adicionar dispositivo MI-W: digite o número MI-W e clique no botão "Enviar"; b)Adicionar dispositivo MI: digite o número da EMU ou digite o número do MI em lotes e clique no botão "Enviar".





3.2 Excluir o dispositivo

Depois que o usuário tiver logado no APP, ele entrará na página inicial;

1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia;

2.Clique no botão na caixa vermelha;

3. Clique no botão "Meu Dispositivo";

4. Selecione o dispositivo a ser excluído e deslize para a esquerda;

5.Clique no botão na "caixa vermelha";

6.Clique em "OK".

>

Conforme mostrado na figura :





BYM Cloud Instruções de Operação

3.3 Adição e exclusão de informações do proprietário

Depois que o usuário tiver logado no APP, ele entrará na página inicial

Adicionar

- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia.
- 2. Clique em "Mais";
- 3. Clique nas informações do proprietário
- 4. Selecione os proprietários existentes;
- 5. Clique em Salvar.



В

B







Informações do proprietá	irio A	< Escolha	o proprietário que
lecione o proprietário existente	>		existe
0001 imero da contavv0001	Θ	time Containame	
ime Iúmero da contazname	Θ		
/2 Número da conta:Y2	Θ		
			Guardar
	J	l	

Excluir

- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia.
- 2. Clique em "Mais";
- 3. Clique nas informações do proprietário;
- 4. Clique na posição indicada pela seta vermelha.

В

recém-construído

- 1. Clique na estação de energia na página para entrar na estação de energia.
- 2. Clique em "Mais";
- 3. Clique nas informações do proprietário;
- 4. Clique na posição indicada pela seta vermelha;
- 5. Enche a informação e guarda-a.









4. Operação e manuseio da rede de distribuição de AP

4.1 Rede de distribuição de AP

1.Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;

- 2.Clique em "Rede de distribuição de AP";
- Digite a lista de telefones celulares conforme orientado pelo aviso da interface para conectar o WIFI correto;
- 4.Retorne à interface de distribuição de AP;
- 5.Clique em "configurar ponto de acesso AP";
- 6.Depois de entrar na interface, verifique o número do dispositivo para garantir que ele seja consistente com o WIFI que você conectou;
- 7.Selecione "modo de rede" como WIFI;

8.Digite ou selecione a WIFI que deseja conectar;

9.Digite a senha do WIFI;

 Clique em "Modificar" e, após o sucesso, você será avisado de que a rede de distribuição de AP foi realizada com sucesso. B

BYM Cloud Instruções de Operação

BYM Cloud Instruções de Operação









4.2 Processamento de falhas na rede de distribuição de AP

- 4.2.1 Método de processamento de falhas ou horas extras da interface da rede de distribuição
- Verifique se o WIFI do celular está funcionando bem, em seguida, ative e conecte o ponto de acesso do AP do dispositivo relevante;
- 2. Saia da interface de distribuição do AP e opere novamente a rede de distribuição;
- 3.Feche o APP e reabra novamente para a distribuição da rede.

Conforme mostrado na figura :



BYM Cloud Instruções de Operação

4.2.2 Método de processamento da falha de modificação da interface

1.Quando a mensagem "O nome do WIFI não existe" for exibida, verifique: a)Se a inserção ou o WIFI selecionado existe; b)Se o WIFI é 5G.

2. Quando for solicitado "tempo limite de busca", vá para um local com bom sinal de WIFI.



5. Visualização e edição de dados

- 5.1 Dados de operação da estação de energia
- 5.1.1 Visualizar o gráfico de potência total

Clique na "caixa vermelha" na figura para entrar na página de visualização.

Conforme mostrado na figura :



5.1.2 Verificar a geração total de energia

Clique na "caixa vermelha" na figura para entrar na página de visualização.

Conforme mostrado na figura :



В

5.2 Dados da operação micro-inversa

5.2.1 Verificar os detalhes do dispositivo na página inicial da estação de energia

- 1.Clique no "sinal na caixa vermelha";
- 2.Clique em qualquer "micro-inversão".

Conforme mostrado na figura :



5.2.2 Verificar os detalhes do dispositivo na página do dispositivo da estação de energia

1.Clique no botão da caixa vermelha na parte inferior;

2.Clique em qualquer "placa micro-inversão".





5.2.3 Visualizar os detalhes do dispositivo em meu dispositivo.

1. Clique no botão na caixa vermelha na parte inferior da página inicial da estação de energia;

~

2.Clique em "Meu Dispositivo";

3.Clique em qualquer "micro-inversão".

Conforme mostrado na figura :







BYM Cloud Instruções de Operação

5.2.4 Verificar o layout do dispositivo

1. Clique no botão apontado pela seta vermelha na parte inferior da página inicial da estação de energia;

2.Clique no layout do dispositivo;



5.2.5 Verificar as informações da placa de micro-inversão

1.Clique no botão apontado pela seta vermelha na parte inferior da página inicial da estação de energia;

2.Clique no layout do dispositivo;

3.Clique em qualquer placa micro-inversa

Conforme mostrado na figura : Conforme mostrado na figura:



 Control
 Control

 Control
 Control

5.3 Verificar os dados de geração de energia

1.Clique no botão "Dia/Semana/Mês" na página inicial da estação de energia para alternar e visualizar os dados;

2.Clique na data à esquerda e selecione para visualizar os dados de um determinado dia.



5.4 Editar informações da estação de energia

- 1. Após logar no APP, acesse a página inicial da estação de energia;
- 2. Clique no botão na caixa vermelha na parte inferior da página inicial da estação de energia;
- 3.Clique nas informações de status da estação de energia para editar;

Conforme mostrado na figura :

B \$1.32kWh El 7.66kW 1.65kWh 6.71_{MWb} E 1.65kW \$0.00kWh 40.00kW1 Lista de equipamento 88 formações sobre o estado da lação de enervin 8 B

BYM Cloud Instruções de Operação

6. Gerenciamento pessoal

6.1 Alterar a senha

1.Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;

2.Clique em "Modificar Senha";

3.Digite a senha antiga e a nova senha, uma de cada vez, e clique no botão "Enviar".



6.2 Feedback

1.Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;

2.Clique em "Feedback".

3.Digite o conteúdo e clique no botão "Enviar".

Conforme mostrado na figura :





BYM Cloud Instruções de Operação

6.3 Contate-nos

1.Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;

2.Clique em "Contate-nos".

41 % at 35%	44	@\$\$ 95	al Bar Dec	9141 B © B	N 19. 1 581 1
•Online •Fora do onl		1594382575@qq.com	>	< Contate con	nosco
v @r628.30Wh >	Manu Prod	al de Rede de Pecot luto distribuição de AP opi	2000k da	B	}
v @c.ookwh >	Modifica	r a palavra-passe comosco	> 1 >	Número de versilo	v1.0.0
© 0.00kWh	Definir ic	Sorra	>	E-mail Número de telefone	bergi@zjberg.com +86-577-57177028
				Copyright © 2022 Zjberry All Rights	Reserved.
-		Sair			
	Contail - Contail	Contail + a difference of the action of the	Vertal Image: Control of the control	Vortal Image: Control • Dates - Fors do control • Obtes - Fors do control • O dates - Fors do control • • O dates - Fors do control • • O dates - Fors do control • • • O dates - Fors do control • • • • O dates - Fors do control • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Vortisi Carte Carte Carte Vortisi File State Vortisi File State

6.4 Informações Pessoais

Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;
 Clique em "Informações Pessoais".

Conforme mostrado na figura :



BYM Cloud Instruções de Operação

6.5 Modificar o avatar

1.Na parte inferior da página inicial do APP, clique no botão na caixa vermelha;

2.Clique em "Avatar";

3.Clique em "Selecionar Avatar";

4.Selecione "Tirar Foto" ou "Selecionar do Álbum"

5.Clique no botão "Enviar" depois de selecionar ou tirar fotos.



@ 48 k 9 5	4 % I B	07	@ 88 k 🕾 54	5. 682
修改头像		<	修改头像	
		- 62		
		- 62		
		- 62		
		- 62		
		- 62		
选择头像			选择头像	
411.000			拍摄	
202			U.IR0032518	

B